

Information

DVB-C Empfang

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für den Digital-Receiver DIGIPAL T2 HD entschieden haben.

Durch die stetige Weiterentwicklung von Hardware und Software haben Sie die Möglichkeit, Ihr Gerät entweder an digitalen Kabelnetzen (DVB-C) oder mit digitalem Antennenfernsehen (DVB-T2) zu betreiben. Daher ergibt sich eine zu der bisherigen Kurzanleitung bzw. Bedienungsanleitung geänderte Vorgehensweise:

Um digitale Kabelprogramme empfangen zu können, schließen Sie das Antennenkabel Ihres Kabelanschlusses an die mit **RF-IN** bezeichnete Buchse auf der Rückseite des DIGIPAL T2 HD an.

- > Nehmen Sie den DIGIPAL T2 HD, wie in der Kurzanleitung beschrieben, in Betrieb. Im **AutoInstall** erscheint nun nach der Auswahl des **Bildformates** die **Auswahl der Empfangssignale**.




- > Wählen Sie anschließend **[Übernehmen]**. Die nächsten Schritte sind mit der Beschreibung in der Kurzanleitung bzw. Bedienungsanleitung identisch.



Achten Sie darauf, dass Sie nur entweder DVB-C Programme oder DVB-T2 Programme empfangen können.

Sendersuchlauf über das Menü durchführen:

- > Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf der Fernbedienung und wählen Sie im Hauptmenü den Punkt **Sender suchen > Automatische Suche**. Anschließend können Sie in der Zeile **Kabel (DVB-C)** wählen, ob eine **Netzwerksuche** oder eine **Kanalsuche** erfolgen soll.



- > Wählen Sie anschließend **[Suche starten]**.



Über DVB-C können nur unverschlüsselte Sender wiedergegeben werden. Wählen Sie daher unter **Suchmodus** die Option **Nur freie Sender**, wenn Sie den Suchlauf nur nach DVB-C Sendern starten.

Die weitere Bedienung Ihres DIGIPAL T2 HD entnehmen Sie bitte der beigelegten **Kurzanleitung** oder der **Bedienungsanleitung**, die Sie auf der TechniSat Homepage www.technisat.de finden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem TechniSat DIGIPAL T2 HD!

Ihr

TechniSat Team.